

Windows 10 : les 10 choses à savoir



Régler le menu démarrer


1. Personnaliser le menu Démarrer

Le **menu Démarrer** se décompose par défaut en deux parties : l'une présente une des applications les plus utilisées, ainsi que des raccourcis vers l'Explorateur de fichiers, les documents et les paramètres. Tout en bas de cette liste, vous pouvez également accéder au menu d'extinction, de redémarrage ou de mise en veille du PC (le bouton Puissance). À droite de cette liste s'affiche une série de grosses icônes, appelées tuiles et héritées de Windows 8. Vous pouvez les réorganiser comme bon vous semble **en les glissant d'un endroit à l'autre**. En **cliquant sur le bouton droit de la souris**, vous avez la possibilité de supprimer une tuile, de modifier sa taille ou encore de l'épingler à la barre des tâches.



2. Basculer du mode PC de bureau au mode tablette


Si vous utilisez un PC classique (ordinateur de bureau ou ordinateur portable), le **menu Démarrer** se présente sous la forme d'un cadre accessible depuis le **bouton Windows**, situé tout en bas à gauche de l'écran (dans la barre des tâches). Sur une tablette, ce même menu s'affiche par défaut sur tout l'écran. Mais finalement, peu importe l'appareil dont vous disposez, puisque vous pouvez **basculer de l'un à l'autre de ces deux modes** en ouvrant le menu **Paramètres** depuis le menu **Démarrer**. Cliquez sur la fonction **Système**. Dans le menu de gauche, rendez-vous sur **Mode tablette**. Activez le petit curseur **Optimiser le système pour la tablette et l'utilisation tactile**. Désormais, le menu Démarrer, ainsi que toutes les applications Windows, s'afficheront en plein écran. Le Bureau Windows a quant à lui presque totalement disparu. Notez qu'il est cependant impossible les deux modes conjointement sur deux écrans (l'un tactile et l'autre non tactile).



Personnaliser son environnement


1. Paramétrer l'affichage

En ce qui concerne l'affichage, le système d'exploitation vous propose à peu près les mêmes réglages que ceux des précédentes versions du système d'exploitation. Mais il y a néanmoins une petite différence : le Panneau de configuration laisse peu à peu la place à l'outil **Paramètres** (le Panneau n'a cependant pas totalement disparu et reste accessible depuis le menu Démarrer). Si vous souhaitez régler la résolution de l'écran, modifier le fond d'écran ou encore gérer l'écran de verrouillage, tout peut se donc faire via ce fameux menu Paramètres. Pressez simplement les touches **[Windows] + [I]** pour ouvrir l'écran en question. Pour gérer par exemple la résolution d'un écran, cliquez sur **Système** et restez sur **Affichage** : c'est ici que vous pouvez régler la disposition des écrans (si vous en possédez plusieurs). Faites défiler la fenêtre jusqu'en bas et cliquez finalement sur **Paramètres d'affichage avancés**. Là, vous avez la possibilité de changer la résolution, mais également d'accéder à l'outil d'étalonnage de l'écran. Vous aurez également le moyen de connecter votre PC à un dispositif sans fil, comme le Wireless Display Adapter ou tout autre périphérique répondant à la norme Miracast.



2. Retrouver un environnement classique


Toujours depuis l'outil **Paramètres**, vous avez la possibilité d'ajouter les icônes du Bureau, histoire de profiter d'un environnement qui vous est probablement familier. Pour cela, rendez-vous sur **Personnalisation**, puis sur **Thèmes**. Cliquez sur **Accéder aux paramètres des icônes du Bureau**. Vous avez dès lors le moyen de restaurer les icônes Ordinateur, Réseau, panneau de configuration, ainsi qu'un raccourci menant à vos fichiers.



3. Ouvrir directement « Ce PC » depuis la barre des tâches

Lorsque vous cliquez sur l'icône de l'Explorateur depuis la barre des tâches, vous accédez aux dossiers fréquemment utilisés, ainsi qu'aux fichiers que vous avez récemment ouverts. Mais vous préférez peut-être faire en sorte que cette même icône Explorateur de la barre des tâches ouvre plutôt **l'ensemble des disques, des bibliothèques et des emplacements réseau** (exactement comme pouvait le faire Windows XP avec l'icône Poste de travail).


Pour cela, rien de plus simple : ouvrez l'**Explorateur** et rendez-vous sur la fonction **Affichage**. Cliquez sur le bouton **Options**. Depuis l'onglet **Général**, rendez-vous sur la fonction Ouvrir l'Explorateur de fichiers dans. Réglez-la sur **Ce PC**, puis validez à l'aide du bouton **OK**.



Optimiser la gestion de la souris et du clavier


1. Faire défiler les fenêtres non actives à la souris

Sous les anciennes versions du système, lorsque vous pointiez le curseur de la souris sur une fenêtre en arrière-plan, impossible de faire défiler celle-ci. Il fallait impérativement cliquer dessus pour en activer le défilement. Windows 10 intègre à ce sujet une petite nouveauté. Cliquez sur le **bouton Démarrer** et rendez-vous sur **Paramètres**. Sélectionnez ensuite la fonction **Périphériques**, puis optez pour **Souris et pavé tactile**. Dans la partie **Faire défiler les fenêtres inactives lorsque je les pointe avec la souris**, réglez le curseur sur **Activer**. Désormais, peu importe qu'une fenêtre se trouve au premier, au deuxième ou au troisième plan : vous pourrez en faire défiler le contenu en pointant simplement le curseur sur l'une d'entre elles (plus besoin de cliquer !).



2. Régler le correcteur automatique


Activé par défaut, Windows 10 propose un outil de correction orthographique très pratique. Vous le retrouverez dans Skype ou Outlook, par exemple. Si vous souhaitez le désactiver ou si certaines de ses fonctionnalités ne vous conviennent pas, rendez-vous sur la fonction **Périphériques** du Panneau de configuration, puis cliquez sur **Saisie**. C'est ici que vous pouvez activer ou désactiver le correcteur orthographique, mais également ajuster certains réglages, comme le fait d'ajouter automatiquement un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace. Enfin, toujours dans ce même module, vous avez la possibilité de désactiver les sons lorsque vous tapez sur un clavier virtuel.



Exploiter Cortana (ou pas)


1. Accéder à la nouvelle assistante vocale

Cortana est une assistante vocale qui vous propose de vous aider dans toutes vos tâches au quotidien. Pour y accéder, c'est très simple : l'assistante est logée dans la barre des tâches, et plus précisément dans le champ de recherche. Il vous suffit donc de cliquer dans ce champ pour activer Cortana. En cliquant sur le petit micro, toujours situé dans ce même champ de recherche, vous activez le module de reconnaissance vocale. Formulez distinctement une question, et Cortana se charge de trouver la réponse, soit sur le web, soit à l'aide de vos propres données locales.




2. Régler les paramètres de Cortana

Cortana peut être personnalisée selon votre bon vouloir. Pour cela, cliquez dans le champ de recherche de la barre des tâches, puis rendez-vous sur la deuxième icône de la colonne de gauche, celle qui est représentée par une petite roue crantée. C'est ici que vous pouvez spécifier votre nom ou votre pseudonyme, par lequel vous désignera Cortana. Notez au passage que cette fonction est facultative, et que vous avez le moyen de rester anonyme si vous le désirez. Vous avez également la possibilité de laisser l'assistante vous reconnaître lorsque vous prononcez la phrase **Hey Cortana**. Enfin, en pressant le bouton **reconnaitre ma voix**, vous empêchez quiconque de recourir à l'assistante, vous excepté.



3. Désactiver le champ de recherche et Cortana


Windows 10 propose par défaut le champ de recherche dans la barre des tâches, lequel est donc couplé à l'assistante vocale Cortana. Si vous pensez que ces deux fonctionnalités sont inutiles (c'est votre droit), vous pouvez empêcher leur affichage. Pour cela, cliquez dans le champ de recherche, puis rendez-vous sur la petite roue crantée, à gauche de l'écran. Dans le champ **Cortana**, réglez le curseur sur **Désactivé**. Cliquez finalement à l'aide du bouton droit sur la barre des tâches, puis rendez-vous sur la fonction **Cortana** et décochez la fonction **Afficher la zone de recherche**.



Mieux contrôler la confidentialité de son PC

1. Interdire le partage de la connexion Wi-Fi

Lorsque vous laissez tous les paramètres d'installation de Windows 10 par défaut, vous vous retrouvez sans le savoir avec une fonction de partage de connexion Wi-Fi. Celle-ci permet à vos contacts Facebook, Skype ou Outlook de profiter de votre connexion Wi-Fi lorsqu'ils viennent chez vous ou sont très proches de votre domicile. Ils n'auront pas accès à votre réseau local, bien évidemment, mais pourront jouir de votre bande passante. Si vous désirez désactiver cette fonction, cliquez sur le bouton Démarrer et rendez-vous sur **Paramètres**. Dans la partie **Réseau et Internet**, cliquez sur Wi-Fi, puis sur **Gérer les paramètres Wi-Fi**. Décochez les options **Contacts.com**, **Contacts Skype** et **Amis Facebook** pour interdire l'accès à votre borne Wi-Fi à quiconque fait partie de votre carnet d'adresses.



2. Empêcher Cortana de collecter des données

Pour mieux répondre à toutes vos attentes, Cortana collecte en permanence des données sur votre PC et sur vos requêtes. Microsoft clame haut et fort que ces données ne sont pas collectées à but publicitaire, mais si vous jugez cette fonctionnalité trop intrusive, il vous est possible de la désactiver totalement. Pour cela, cliquez sur le **champ de recherche** de la Barre des tâches, puis sur la **troisième icône** et enfin sur **Paramètres**. Dirigez-vous ensuite sur **Gérer ce que Cortana sait de moi sur le Cloud**. Connectez-vous à votre compte Microsoft. C'est ici que vous pouvez effacer toutes les données que Cortana, mais aussi les autres services de Microsoft, ont enregistrées vous concernant.

